

Brennwertgebiete und Netzkoppelpunkte





SNG Bereich Süd

schwaben netz regional gmbh
 Bayerstraße 45
 86199 Augsburg
 Tel. 0821 - 455 166 - 0

Entstörungsdienst jederzeit:
 0800 - 1 82 83 84

Legende

Darstellung SNG

-  Netzkoppelpunkte (Entry)
-  vorgelagertes Netz
-  Leitungsnetz OTL
-  Brennwertbezirke SNG

